



# PUMPSTOP PUMPSTOP UP



## SALVAMOTORE ELETTRONICO

Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco.

Arresta la pompa e protegge il motore in caso di sovracorrente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	PUMPSTOP	PUMPSTOP UP
<i>Tensione di alimentazione</i>	230 Vac	230 Vac
<i>Variazioni di tensione accettabili</i>	+/- 10%	+/- 10%
<i>Frequenza</i>	50 Hz	50 Hz
<i>Corrente</i>	Min 3 A - Max 8 A	Min 6 A - Max 10 A
<i>Temp. funzionamento</i>	Min 5 °C - Max 45 °C	Min 5 °C - Max 45 °C
<i>Temperatura ambiente</i>	Max 55 °C	Max 55 °C
<i>Certificazioni</i>	TÜV SÜD	TÜV SÜD



Made in Italy

## PANNELLO DI CONTROLLO

### SEGNALAZIONI DELLE FASI E DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

	POWER ON	Led verde	Acceso	Apparecchio in tensione
	PUMP ON	Led giallo	Acceso	Pompa in marcia
	FAILURE	Led rosso	Intermittente Acceso fisso	Mancanza d'acqua Sovracorrente
	RESTART	Pulsante		Acquisizione dati motore Reset dopo anomalia

## INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

Per funzionare deve essere inserito sulla linea di alimentazione elettrica della pompa.

Per questo motivo la spina del cavo di alimentazione della pompa deve essere inserita nella presa dell'apparecchio e questo a sua volta nella presa di corrente.

In caso di mancanza d'acqua l'apparecchio ferma la pompa e la protegge dalla marcia a secco. L'anomalia viene segnalata dal Led rosso Failure acceso intermittente.


Se si verifica un assorbimento di corrente superiore ad 8 Ampere (oppure 10 Ampere per il modello Pumpstop Up) l'apparecchio ferma il motore della pompa e lo protegge da sovracorrente.

L'anomalia viene segnalata dal Led rosso Failure acceso fisso.

Per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto è sufficiente premere il tasto rosso Restart.

In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente al ritorno della stessa.

## ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU AUTOCLAVE



## OPTIONALS

LOGICSTOP IP65 / LOGICSTOP IP65 PLUS

· Sono le versioni con grado di protezione IP65 di Logicstop e Logicstop Plus (vedi foto).

LOGICSTOP "AUSTRALIA"

· Versione dotata di Spina/presa Australia.

LOGICSTOP INTEGRATO

· Versione "integrata a bordo pompa" di Logicstop, inserita direttamente nel coperchio della morsettiere, realizzata a richiesta del cliente.

